

EAC



AZE

KOMPÜTER KRESLOSU TƏLİMAT

DİQQƏT!

1. Yığmadan əvvəl bütün hissələri yoxlayın.
2. Bu bələdçidəki şəkillər sizin kresluğunuza bənzəməyə bilər, lakin təlimat bələdçisi modeldən asılı olmayaraq eyni.
3. Bütün boltları və vintləri bərk olmasın və kreslo istifadə etməyin.
4. Ən az bir altı ayda bir bütün bolt və vintləri yoxlayın ki, onları bərk olduğuna əmin olasınız; vintlər və boltları olduqda, bu təhlükəyə və ya zərərə səbəb ola bilər.
5. Kreslo piliyə/nərvinə/kimi istifadə etməyin.
6. Kreslo təmizləmək üçün su istifadə etməyin, təmiz silmək üçün yalnız quru təmizləmədən istifadə edin və ya dəri təmizləyici vasitəsindən istifadə edin.

Üyünüzü bəyənəməsi

Qurgunu (qurgunu) qalxması statik, elektrik və ya yüksək tədriki sahələr (radioavadanlıq, mobil telefonlar, mikrodalğa sobalar, elektrostatik bosqallar) təsir göstərə bilər.

Batareyaların, elektrik və kreslonun avadanlığın istifadəsi

Məl, məlin batareyalarının və ya qabın üzərində olan bu nişan, məlin məhsat tullanılan bu istifadəsi qeyri-mümkünlüyü göstərir. Məl, batareyalı və elektrik avadanlığının toplanması və istifadəsi məşğul olan şirkətin məntəqəsinə gətirilməlidir.

Məlin təhlükəsiz və səmərəli istifadəsi üzrə qaydalar və şərtlər

Ehtiyat tədbirləri:

1. Maldan yalnız təyinatına görə istifadə etmək.
2. Məl sökmək. Bu məmulatın tərkibində təmir edilə bilən hissələr yoxdur. Nasaz avadanlığın xidməti və ya məsələlərə görə satıcı-şirkətə və ya Defender salahiyyəti servis mərkəzinə müraciət etməlisiniz. Məl qəbul edilən bütövlüyünə, daxilində sərbast hərəkət edən aqarların olmamasına əmin olun.
3. 3 yaşa qədər uşaqlar üçün nəzərdə tutulmayıb. Tərkibində xrdə hissələr ola bilər.
4. Məmulatı, onun duxu hissəsini rütubətdən qorumaq. Məmulat maye içməli salınmamalı.
5. Məmulatı, zərər vəzi bəlin vibrasiyaya və mexaniki yüklərə məruz qoymamaq. Məl üzərində mexaniki zədələnmə halında ona heç bir zəmanət verilmir.
6. Məl üzərində gəzə çəpərdən zədələnmə halında məmulat istifadə etmək.
7. Bələdçidə nəzərdə tutulmuş istifadə etmək.
7. Təyinatla ədilan təyinatlarından kənar temperatur şəraitində (istifadəçi təlimatına bax), rütubətdən kondensasiya şəraitində və habelə təcrübəli mühitlərdə istifadə etmək.
8. Ağza götürməmək.
9. Məmulatdan səneye, tibbi və istehsalat məqsədi ilə istifadə etmək.
10. Əgər məlin nəqli məlim temperatur şəraitində aparılmasın, istismara başlamazdan əvvəl məli isti qapalı bir yerdə (+16-25 °C) 3 saat ərzində qızdırmaq.
11. Uzun müddətdə istifadə etmədiyiniz halda qurgunu hər dəfə sabəkadan ayırmaq lazımdır.
12. Fikrinizi yayındırırsınız, qurgunu qaldırma vasitəsinə idarə edilməsi zamanı istifadə etmək.
12. Çihaz diqqəti yayındırırsınız, habelə qanunla çihazın ləğv edildiyi hallarda bir vasitə idarə edərək çihazı istifadə etmək.

Təyinat: Məhsat istifadəsi üçün kompüter kreslosu

Məhsulun texniki xüsusiyyətlərini və xüsusiyyətlərini qablaşdırma və Defender-global.com saytında tapa bilərsiniz. İstehsalat: Anji Funuro Furniture CO., LTD. Address: NO. 35, Toubu Road, Dipu Street, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Xidmət müddəti 6 ay. Zəmanət müddəti - 6 ay. Məburi sertifikatlaşdırma adı deyil. İstehsalat tarixini qabın üzərində istehsalat bələdçisi göstərilən paketin tərkibini və xüsusiyyətlərini dəyişmədən özünüzdə saxlayın. Ətraflı əməliyyat təlimatı www.defender-global.com saytında mövcuddur. Çində edilmisdir.

AŞAĞIDAKI HALLARDA ZƏMANƏTİ TƏMİR APARILIR:

1. Zəmanət müddətinin bitməsi (müddət, məlin istehlakçıya satılması gündündən təyin edilir), 2. Elektrik şəkəbəsi qoşulması, 3. Zəmanət piliyinin, gövdəsinin bərkidici birləşmələrinin pozulması, məlin dədi və xərəkətlərində avaraların olması, 4. Əgər istismar məhsat şəraitində nəzərdə tutulmuş aşınma, pəşkar məqsədi ilə istifadə edilməsi, 5. Məl daxilində qırağ aşınması, mədalları, mayelər, qasqarların düşməsi ilə bağlı zədələr, 6. Cəfədləndirici şəkəbəsinin normal işində pozuntular — 220 V ±10% (gərginlik stabilizatorlarından başqa) 7. Əgər məl, satıcı şəkəbəsinə verilmədiyi şəxs tərəfindən ağıb və təmir edilib, 8. Yanlış istismar və ya səliqəsiz davranış, 9. Məmulatı fəlakət nəticəsində zədələnməsi, 10. Mexaniki zədələnmənin olması (yara düşməsi, zərbə), 11. Digər istehlakçıların qoşulması, qurgularının işləməməsi.



BEL КАМП'ЮТАРНАЕ КРЭСЛА ІНСТРУКЦЫЯ

Увага!

1. Праверце ўсе дэталі перад зборкай.
2. Матэрыял у гэтым кіраўніцтве можаць не выглядаць як ваша крэсла, але інструкцыя аднолькавая для ўсіх мадэляў.
3. Не выкарыстоўвайце крэсла, калі ўсе болты і шрубкі не зацэплены.
4. Не раздзяй аднаго разу ў шэсць месяцаў перавяртаце ўсе болты і шрубкі, каб пераконацца, што яны зацэплены; калі болты і шрубкі аслаблены, гэта можа быць небяспечным або выліскаць шум.
5. Не выкарыстоўвайце крэсла калі падстаў/дабрыня.
6. Не ўжывайце суровай вады для чысткі крэсла, выкарыстоўвайце толькі сухое чышчэнне для выдалення пылу або прасцейшы сродак для чысткі шкур.

Дэкларацыя адпаведнасці

На функцыянаванне прылады (прылад) могуць паўплываць статычныя, электрычныя або высокачастотныя палі (радыёапаратура, мабільныя тэлефоны, мікрахвалевыя печы, электростатычны разряды). У выпадку ўзнікнення павялічэ адлегласці ад прылады, якая выклікае пераходзіць.

Утылізацыя батарэек, электрычнага і электроннага абсталявання
Гэты знак на тавары, батарэйках да тавару або на ўпакоўцы азначае, што тавар не можа быць утылізаваны разам з бытавымі адходамі. Ён павінен быць даступным у кампанію па зборы і ўтылізацыі батарэек, электрычнага і электроннага абсталявання.

Правілы і ўмовы бяспечнага і эфектыўнага выкарыстання тавару

Меры засцярогі:

1. Не прызначаны тавар толькі па прамым прызначэнні.
2. Не разбіраць. Дадзены выраб не змяшчае частак, якія падлягаюць самастойнаму рамонту. Па пытаннях абслугоўвання і замены няспраўнага выраба звяртацца да фірмы-прадцыа або у аўтарызаваны сервісны цэнтр Defender. Пры прыёме тавару пераканайцеся ў яго ціснасці і адсутнасці ўнутры прадметаў, якія свабодна перамяшчаюцца.
3. Пазбегчы дачынаў для дзяцей да 3-х гадоў. Можна змяшчаць драбныя дэталі.
4. Не дапушчаць пададання вылігац на выраб і ўнутры яго. Не апускаць выраб у вадкасці.
5. Не падвяргаць выраб вібрацыям і механічным напружкам, здольным прывесці да механічных пашкоджанняў тавару.
6. У выпадку наяўнасці механічных пашкоджанняў нямак гарантый на тавар не даецца.
7. Не выкарыстоўваць прыладу больш за адзін раз на працягу года. Не карыстацца звадама няспраўнай прыладай.
8. Не выкарыстоўваць прыладу пры тэмпературах ніжэй або вышэй рэкамендуемых гл. інструкцыю карыстальніка).
9. Пры ўзнікненні вылігац, якія кандэнсуюцца, а таксама ў агрэсіўным асяроддзі.
10. Не браць у рот.
11. Не выкарыстоўваць выраб у прамысловых, медыцынскіх або вытворчых тэмпературах.
12. У выпадку, калі транспарціроўка тавару ахвішчэўлялася пры адмоўным тэмпературах, перад пачаткам эксплуатацыі трэба даць тавару сарцацца ў цёплым памяшканні (+16-25 °C) на працягу 3 гадзін.
13. Выключыць прыладу кожны раз, калі не плануеце выкарыстоўваць яе на працягу доўгага перыяду часу.
14. Не выкарыстоўваць прыладу пры кіраванні транспартным сродкам у выпадку, калі прылада аддзяляе ўвагу, а таксама ў тых выпадках, калі адключэнне прылады прадугледжана законам.

Прызначэнне: Камп'ютарнае крэсла для хатняга выкарыстання
Тэхнічныя характарыстыкі і характарыстыкі прадукту можна знайсці на ўпакоўцы і на сайце defender-global.com
Імпартёр: ООО «ТД Компанія Дэфендер» Адрес: 127030 г. Москва, влтерг. муниципальный округ Тверской, ул. Сущевская, д. 27, строение 2, этаж 3, подрескинания в корпусе
Вытворца: Anji Funuo Furniture CO., LTD. Address: NO. 35, Toubu Road, Dipu Street, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Срокът на експлуатация е 2 години. Не подлежи на задължително сертифициране. Дата на производство: вие на опаковката. Производителът си запазва правото да променя съдържанието на опаковката и спецификациите, посочени в това ръководство. Най-новото и подробно ръководство за експлоатация е достъпно на www.defender-global.com Произведено в Китай.

Гарантийнае абслугоўванне не ажыццяўляецца ў наступных сітуацыях:

1. Заканчэнне тэрміну гарантыі (гарантыйны тэрмін разлічваецца з даты продажы на краінавому карыстальніку).
2. Неправільнае падключэнне да электрасеткі. 3. Парушэнне бяспекі гарантыйных пломб/а, фіксацыя стыковых вузлоў корпусу; навунацца элементаў адтуліны на знешняй і ўнутранай частцы вырабы. 4. Калі выраб, прызначаны для бытавога выкарыстання, выкарыстоўваўся ў прафесійных мэтах. 5. Пашкоджанні, выкліканыя прынісненнем у прадукт стороннім прадметам/рэчывам, вадкасцям і/або наскокам. 6. Шкода ў выніку парушэння нармальнай працы сеткі харчавання - 220 В +/- 10% (акрамя аўтаматычных рэгуляўраў напружання). 7. Калі прадукт адрозніваўся ад нармальнага ў выніку дзеянняў ад гэтага дэталі. 8. Неправільнае ўжыванне прылад, якія не ўключаны ў пералічаныя ў гэтым кіраўніцтве з-за стыхійных бедстваў. 10. Наяўнасць элементаў, якія паказваюць на механічныя пашкоджанні (падаенне, удар).
11. Адключэнне падлучаных прылад іных вытворцаў.



BG КОМПЮТЪРЕН СТОЛ ИНСТРУКЦИЯ

Внимание!

1. Проверьте все детали перед сборкой.
2. Снимите в това ръководство може да не изглеждат като вашия стол, но ръководството с инструкции е едно и също независимо от модела.
3. Не използвайте стола, ако всички болтове и винтове не са затегнати.
4. Поне на всеки шест месеца проверявайте всички болтове и винтове, за да се уверите, че са затегнати; когато винтовете и болтовете са разхлабени, това може да причини опасност или шум.
5. Не използвайте стола като съхранение/седало.
6. Не използвайте вода за почистване на стола, използвайте само сухо почистване за избърсване на праха или използвайте професионален инструмент за почистване на кожа.

Декларация за съответствие

Работата на устройството (устройствата) може да бъде повлияна от силни статични, електрически или високочестотни полета (радиостанции, мобилни телефони, микровълнови печки, электростатични разряди). Ако това се случи, опитайте да увеличите разстоянието от устройствата, причиняващи взаимовлияние.

Изхвърляне на батерии, електрическо и електронно оборудване
Този знак върху продукта, неговите батерии или опаковки показва, че продуктът не може да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Той трябва да бъде предаден на подаваща компания за събиране и рециклиране на батерии, електрическо и електронно оборудване.

Условия за безопасна и ефикасна употреба на продукта

1. Предназначението на продукта е само по предназначение.
2. Използвайте продукта само по предназначение.
3. Не разглобявайте. Този продукт не съдържа части, които подлежат на самостоятелен ремонт. По въпроси, свързани с поддръжка и подмяна на повредени артикули, се обръщайте към дилър или оторизирани сервизен център на Defender. При получаване на продукта се уверете, че е непотътан и в него няма свободно движение с предмети.
4. Пазете далеч от деца под 3-годишна възраст. Може да съдържа малки части.
5. Пазете от влага. Никога не потапяйте продукта в течности.
6. Пазете от вибрации и механични напрежения, които могат да причинят механични повреди на продукта. В случай на механични повреди не се предоставят гаранции.
7. Не използвайте при наличие на визуални повреди. Не използвайте, когато продуктът е очевидно дефектен.
8. Не използвайте продукта при температури под и над препоръчителните температури (вижте ръководството за експлоатация), при условия на изпарение на влага, както и в агресивна среда.
9. Не поставяйте в уста.
10. Не използвайте продукта за промишлени, медицински или производствени цели.
11. В случай, че доставката на продукта е извършена при температури под нулата, преди употреба, продуктът трябва да се съхранява на топло място (+16-25 °C или 60-77°F) в рамките на 3 часа.
12. Използвайте устройството всеки път, когато не се планира да го използвате за продължителен период от време.
13. Изключете устройството кожен раз, когато не планирате да го използвате за продължителен период от време.
14. Не използвайте устройството, докато шофирате, ако е отвлечено внимание и в други случаи, когато законът ви задължава да изключите устройството.

Предназначение: Компютърен стол за домашна употреба
Техническите спецификации и характеристики на продукта можете да намерите на опаковката и на уебсайта defender-global.com
ВНОСИТЕЛ: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Производител: Anji Funuo Furniture CO., LTD. Address: NO. 35, Toubu Road, Dipu Street, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.

Срокът на експлоатация е 2 години. Не подлежи на задължително сертифициране. Дата на производство: вие на опаковката. Производителът си запазва правото да променя съдържанието на опаковката и спецификациите, посочени в това ръководство. Най-новото и подробно ръководство за експлоатация е достъпно на www.defender-global.com Произведено в Китай.

Гарантийнае абслугоўванне не ажыццяўляецца ў наступных сітуацыях:

1. Заканчэнне тэрміну гарантыі (гарантыйны тэрмін разлічваецца з даты продажы на краінавому карыстальніку).
2. Неправільнае падключэнне да электрасеткі. 3. Парушэнне бяспекі гарантыйных пломб/а, фіксацыя стыковых вузлоў корпусу; навунацца элементаў адтуліны на знешняй і ўнутранай частцы вырабы. 4. Калі выраб, прызначаны для бытавога выкарыстання, выкарыстоўваўся ў прафесійных мэтах. 5. Пашкоджанні, выкліканыя прынісненнем у прадукт стороннім прадметам/рэчывам, вадкасцям і/або наскокам. 6. Шкода ў выніку парушэння нармальнай працы сеткі харчавання - 220 В +/- 10% (акрамя аўтаматычных рэгуляўраў напружання). 7. Калі прадукт адрозніваўся ад нармальнага ў выніку дзеянняў ад гэтага дэталі. 8. Неправільнае ўжыванне прылад, якія не ўключаны ў пералічаныя ў гэтым кіраўніцтве з-за стыхійных бедстваў. 10. Наяўнасць элементаў, якія паказваюць на механічныя пашкоджанні (падаенне, удар).
11. Адключэнне падлучаных прылад іных вытворцаў.



CZ POČÍTAČOVÁ ŽIDLE NÁVOD NA ŽITÍ

Pozor!

1. Před montáží zkontrolujte všechny díly.
2. Obrázky v tomto návodu nemusí vypadat jako vaše židle, ale návod je stejný bez ohledu na model.
3. Nepoužívejte židli, pokud nejsou všechny šrouby a vrtuty utaženy.
4. Nejmeně každých šest měsíců zkontrolujte všechny šrouby a vrtuty, abyste se ujistili, že jsou utaženy; když jsou šrouby a vrtuty uvolněné, může to způsobit nebezpečí nebo hluk.
5. Nepoužívejte židli jako schůdk/žebřík.
6. K čištění židle nepoužívejte vodu, k očištění prachu používejte pouze suché čištění nebo profesionální prostředek na údržbu dřeva.

Prohlášení o shodě. Statické, elektrické nebo vysokofrekvenční pole (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné trouby, elektrostatické rušení) mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. V případě rušení zvyšte vzdálenost od zařízení způsobujícího rušení.

Ochrana životního prostředí. Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovuje následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběrů. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklaci a jinými způsoby užitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

Regeln und Bedingungen für sichere und effektive Nutzung der Ware:
Vorsichtsmassnahmen:
1. Die Ware nur bestimmungsgemäß nutzen.
2. Nicht zerlegen. Dieses Erzeugnis enthält keine Bestandteile, die selbständig repariert werden können.
3. Wegen der Wartung und Austausch des fehlerhaften Erzeugnisses wenden Sie sich an den Verkäufer oder das autorisierte Service-Zentrum von Defender. Bei Entgegennahme der Ware überzeugen Sie sich bitte, dass die Ware unversehrt ist und sich keine frei beweglichen Teile im Inneren vorhanden sind.
4. Vor Kindern bis 3 Jahre fernhalten. Das Erzeugnis kann kleine Teile enthalten.
5. Das Eindringen von Feuchte auf das Erzeugnis und in das Innere vermeiden. Das Erzeugnis nicht in die Flüssigkeit tauchen lassen.
6. Das Erzeugnis nicht den Vibrationen bzw. mechanischen Belastungen aussetzen, die die mechanischen Schäden verursachen können. Bei mechanischen Schäden wird keine Garantie übernommen.
7. Bei sichtbaren Schäden nicht nutzen. Das wissentlich nicht intakte Erzeugnis nicht nutzen.
8. Nicht unter bzw. über den angegebenen Temperaturen (s. hierfür Gebrauchsanweisung), sowie bei Bildung von Kondensat und in aggressiven Medien nutzen.
9. Das Erzeugnis nicht in Vibrationen bzw. mechanischen Belastungen aussetzen, die die mechanischen Schäden verursachen können. Bei mechanischen Schäden wird keine Garantie übernommen.
10. Bei sichtbaren Schäden nicht nutzen. Das wissentlich nicht intakte Erzeugnis nicht nutzen.
11. Nicht unter bzw. über den angegebenen Temperaturen (s. hierfür Gebrauchsanweisung), sowie bei Bildung von Kondensat und in aggressiven Medien nutzen.
12. Das Gerät jedes Mal abschalten, wenn sein dauernder Betrieb nicht geplant ist.
13. Das Gerät nicht beim Fahren eines Fahrzeuges nutzen, soweit es die Aufmerksamkeit ablenkt sowie in den gesetzlich vorgesehenen Fällen.

1. Používejte výrobek pouze k stanovenému účelu použití.
2. Nerozebírejte. Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, které byste mohli opravit. Pro údržbu a výměnu vadného výrobku obraťte se na společnost prodejce nebo na autorizované servisní středisko Defender. Když produkt přebíráte, zkontrolujte, zda je celistvý a zda uvnitř nejsou volně se pohybující objekty.
3. Není vhodné pro děti do 3 let. Tento výrobek může obsahovat malé součásti.
4. Ne dopouštějte zásahu vláhy na výrobek a dovnitř. Neponořujte výrobek do kapaliny.
5. Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickým zatížením, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevztahuje žádná záruka.
6. V případě viditelných poškození tento výrobek nepoužívejte. Nepoužívejte zjevně vadný výrobek.
7. Nepoužívejte výrobek pod nebo pod doporučenou teplotou (viz Návod k použití), při vzniku kondenzovaného vlhkosti a v agresivním prostředí.
8. Neberte ústý.
9. Nepoužívejte výrobek pro průmyslové, lékařské a výrobní účely.
10. Pokud se připravá zboží prodraví při nízkých teplotách, před použitím nechte zboží ohřát v teplé místnosti (+16-25 °C) po dobu 3 hodin.
11. Das Gerät jedes Mal abschalten, wenn sein dauernder Betrieb nicht geplant ist.
12. Das Gerät nicht beim Fahren eines Fahrzeuges nutzen, soweit es die Aufmerksamkeit ablenkt sowie in den gesetzlich vorgesehenen Fällen.

Verwendungsziel: Computerstuhl für den Hausgebrauch
Technische Spezifikationen und Merkmale des Produkts finden Sie auf der Verpackung und auf der Website defender-global.com
Importeur: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Hersteller: Anji Funuo Furniture CO., LTD. Address: NO. 35, Toubu Road, Dipu Street, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.
Lebensdauer – 2 Jahre. Nicht zertifizierungspflichtig. Herstelungsdatum: siehe die Verpackung.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Änderungen an der Ausstattung und technischen Daten in dieser Anleitung vorzunehmen. Die aktuelle und vollständige Version der Anleitung finden Sie auf der Webseite www.defender-global.com Hergestellt in China.

Životnost – 2 roky. Nepodléhá povinné certifikaci. Datum výroby: viz obal. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konfigurace a technických charakteristik uvedených v této příručce. Nejnovější a úplná verze příručky je k dispozici na www.defender-global.com Vyrobeno v Číně.

Záruční servis se neprovádí v následujících situacích:

1. Uplynutí záruční doby (záruční doba se vypočítává ode dne prodeje konečnému uživateli).
2. Nesprávné připojení k elektrické síti. 3. Porušení bezpečnosti záručních těsnění, upevnění spojovacích sestav skříně, přítomnost prvků, fixačních vložek na korpusu; nahrazení částí na vnější a vnitřní části na produktu. 4. Ako produkt, určený na domácnost, používá se v profesionálních účelích. 5. Poškození v důsledku vnějších předmetů, látek, kapalin nebo hmyzu dovnitř produktu. 6. Poškození v důsledku porušení normální práce napájecí sítě - 220 V +/- 10% (kromě automatických regulátorů napětí). 7. Pokud byl produkt otevřen a opraven neoprávněnou osobou prodejcem. 8. Nesprávná obsluha nebo neoprávněné zacházení. 9. Poškození produktu v důsledku přírodních katastrof. 10. Přítomnost prvků indukujících mechanické poškození (pád, náraz). 11. Invalidita připojených zařízení jiných výrobců.



DE COMPUTERSTUHL ANLEITUNG

Achtung!

1. Überprüfen Sie alle Teile vor der Montage.
2. Die Bilder in dieser Anleitung sehen möglicherweise nicht wie Ihr Stuhl aus, aber die Montageanleitung ist unabhängig vom Modell gleich.
3. Benutzen Sie den Stuhl nicht, wenn nicht alle Bolzen und Schrauben fest angezogen sind.
4. Überprüfen Sie mindestens alle sechs Monate alle Bolzen und Schrauben, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind. Wenn die Schrauben und Bolzen locker sind, kann dies Gefahr oder Geräusche verursachen.
5. Benutzen Sie den Stuhl nicht als Tritthocker/Leiter.
6. Verwenden Sie kein Wasser zur Reinigung des Stuhls. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch zum Abwischen von Staub oder ein professionelles Ledereinigungsmittel.

Konformität. Unter Einwirkung von starken statischen, elektrischen oder hochfrequenten Feldern (Funkanlagen, Mobiltelefone, Mikrowellen-Entladungen) kann es zu Funktionsbeeinträchtigungen des Gerätes (der Geräte) kommen. Versuchen Sie in diesem Fall, die Distanz zu den störenden Geräten zu vergrößern.

Entsorgung. Dieses Gerät nicht im unsortierten Hausmüll entsorgen. An einer ausgewiesenen Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgen. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die örtlichen Behörden.

Regeln und Bedingungen für sichere und effektive Nutzung der Ware:
Vorsichtsmassnahmen:
1. Die Ware nur bestimmungsgemäß nutzen.
2. Nicht zerlegen. Dieses Erzeugnis enthält keine Bestandteile, die selbständig repariert werden können.
3. Wegen der Wartung und Austausch des fehlerhaften Erzeugnisses wenden Sie sich an den Verkäufer oder das autorisierte Service-Zentrum von Defender. Bei Entgegennahme der Ware überzeugen Sie sich bitte, dass die Ware unversehrt ist und sich keine frei beweglichen Teile im Inneren vorhanden sind.
4. Vor Kindern bis 3 Jahre fernhalten. Das Erzeugnis kann kleine Teile enthalten.
5. Das Eindringen von Feuchte auf das Erzeugnis und in das Innere vermeiden. Das Erzeugnis nicht in die Flüssigkeit tauchen lassen.
6. Das Erzeugnis nicht den Vibrationen bzw. mechanischen Belastungen aussetzen, die die mechanischen Schäden verursachen können. Bei mechanischen Schäden wird keine Garantie übernommen.
7. Bei sichtbaren Schäden nicht nutzen. Das wissentlich nicht intakte Erzeugnis nicht nutzen.
8. Nicht unter bzw. über den angegebenen Temperaturen (s. hierfür Gebrauchsanweisung), sowie bei Bildung von Kondensat und in aggressiven Medien nutzen.
9. Das Erzeugnis nicht in Vibrationen bzw. mechanischen Belastungen aussetzen, die die mechanischen Schäden verursachen können. Bei mechanischen Schäden wird keine Garantie übernommen.
10. Bei sichtbaren Schäden nicht nutzen. Das wissentlich nicht intakte Erzeugnis nicht nutzen.
11. Nicht unter bzw. über den angegebenen Temperaturen (s. hierfür Gebrauchsanweisung), sowie bei Bildung von Kondensat und in aggressiven Medien nutzen.
12. Das Gerät jedes Mal abschalten, wenn sein dauernder Betrieb nicht geplant ist.
13. Das Gerät nicht beim Fahren eines Fahrzeuges nutzen, soweit es die Aufmerksamkeit ablenkt sowie in den gesetzlich vorgesehenen Fällen.

1. Use the product for its intended purpose only.
2. Do not disassemble. This product does not contain parts that are entitled to self-sufficient repair. On the question of maintenance and replacement of a failed item apply to a dealer or Defender authorized service center. While receiving the product make sure that it is unbroken and there are no freely moving objects inside the product.
3. Keep away from children under the age of 3. May contain small parts.
4. Keep away from humidity. Never immerse the product in liquids.
5. Keep away from vibrations and mechanical stresses, which can cause mechanical damaging of the product. In case of mechanical damage no warranties are provided.
6. Do not use in the presence of visual damage. Do not use when the product is obviously defective.
7. Do not use the product at temperatures below and above recommended temperatures (see the operation manual), under the conditions of humidity evaporation, as well as in hostile environment.
8. Do not put into the mouth.
9. Do not use the product for industrial, medical or manufacturing purposes.
10. In case when shipment of the product was conducted in subzero temperatures, then before operating, the product should be kept in a warm placement (+16-25°C or 60-77°F) within 3 hours.
11. Turn off the device each time, when it is not planned to use it for extended period of time.
12. Do not use the device while driving the vehicle, if it is diverted attention, and in other cases when the law obliges you to turn off the device.

Verwendungsziel: Computerstuhl für den Hausgebrauch
Technische Spezifikationen und Merkmale des Produkts finden Sie auf der Verpackung und auf der Website defender-global.com
Importeur: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Hersteller: Anji Funuo Furniture CO., LTD. Address: NO. 35, Toubu Road, Dipu Street, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.
Lebensdauer – 2 Jahre. Nicht zertifizierungspflichtig. Herstelungsdatum: siehe die Verpackung.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Änderungen an der Ausstattung und technischen Daten in dieser Anleitung vorzunehmen. Die aktuelle und vollständige Version der Anleitung finden Sie auf der Webseite www.defender-global.com Hergestellt in China.

Životnost – 2 roky. Nepodléhá povinné certifikaci. Datum výroby: viz obal. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konfigurace a technických charakteristik uvedených v této příručce. Nejnovější a úplná verze příručky je k dispozici na www.defender-global.com Vyrobeno v Číně.

Der Garantieservice wird in folgenden Situationen nicht ausgeführt:

1. Ablauf der Garantiezeit (Garantiezeit wird ab dem Verkaufsdatum an den Endverbraucher abgerechnet).
2. Falscher Stecker in das Stromnetz. 3. Verletzung der Sicherheit von Garantiedichtungen, Befestigung der Verbindungsbaugruppen des Gehäuses; Vorhandensein von Öffnungselementen an äußeren und inneren Teilen des Produkts. 4. Wenn das für den Hausgebrauch bestimmte Produkt für berufliche Zwecke verwendet wurde.
5. Schäden durch Eindringen von Fremdkörpern, Substanzen, Flüssigkeiten oder Insekten in das Produkt.
6. Schäden aufgrund eines Verstoßes gegen die normale Arbeit des Versorgungsnetzes - 220 V +/- 10%.
7. Wenn das Produkt geöffnet und repariert wurde.
8. Falscher Betrieb oder unachtsame Handhabung. 9. Schäden am Produkt durch Naturkatastrophen. 10. Vorhandensein von Elementen, die auf mechanische Schäden hinweisen (Sturz, Treffer).
11. Behinderung angeschlossener Geräte anderer Hersteller.



POČÍTAČOVÁ ŽIDLE NÁVOD NA ŽITÍ

Pozor!

1. Před montáží zkontrolujte všechny díly.
2. Obrázky v tomto návodu nemusí vypadat jako vaše židle, ale návod je stejný bez ohledu na model.
3. Nepoužívejte židli, pokud nejsou všechny šrouby a vrtuty utaženy.
4. Nejmeně každých šest měsíců zkontrolujte všechny šrouby a vrtuty, abyste se ujistili, že jsou utaženy; když jsou šrouby a vrtuty uvolněné, může to způsobit nebezpečí nebo hluk.
5. Nepoužívejte židli jako schůdk/žebřík.
6. K čištění židle nepoužívejte vodu, k očištění prachu používejte pouze suché čištění nebo profesionální prostředek na údržbu dřeva.

Prohlášení o shodě. Statické, elektrické nebo vysokofrekvenční pole (rádiová zařízení, mobilní telefony, mikrovlnné trouby, elektrostatické rušení) mohou ovlivnit fungování tohoto zařízení. V případě rušení zvyšte vzdálenost od zařízení způsobujícího rušení.

Ochrana životního prostředí. Evropská směrnice 2002/96/EG a 2006/66/EU ustanovuje následující: Elektrická a elektronická zařízení stejně jako baterie nepatří do domovního odpadu. Spotřebitel se zavazuje odevzdat všechna zařízení a baterie po uplynutí jejich životnosti do příslušných sběrů. Podrobnosti stanoví zákon příslušné země. Symbol na produktu, návod k obsluze nebo balení na toto poukazuje. Recyklaci a jinými způsoby užitkování přispíváte k ochraně životního prostředí.

Regeln und Bedingungen für sichere und effektive Nutzung der Ware:
Vorsichtsmassnahmen:
1. Die Ware nur bestimmungsgemäß nutzen.
2. Nicht zerlegen. Dieses Erzeugnis enthält keine Bestandteile, die selbständig repariert werden können.
3. Wegen der Wartung und Austausch des fehlerhaften Erzeugnisses wenden Sie sich an den Verkäufer oder das autorisierte Service-Zentrum von Defender. Bei Entgegennahme der Ware überzeugen Sie sich bitte, dass die Ware unversehrt ist und sich keine frei beweglichen Teile im Inneren vorhanden sind.
4. Vor Kindern bis 3 Jahre fernhalten. Das Erzeugnis kann kleine Teile enthalten.
5. Das Eindringen von Feuchte auf das Erzeugnis und in das Innere vermeiden. Das Erzeugnis nicht in die Flüssigkeit tauchen lassen.
6. Das Erzeugnis nicht den Vibrationen bzw. mechanischen Belastungen aussetzen, die die mechanischen Schäden verursachen können. Bei mechanischen Schäden wird keine Garantie übernommen.
7. Bei sichtbaren Schäden nicht nutzen. Das wissentlich nicht intakte Erzeugnis nicht nutzen.
8. Nicht unter bzw. über den angegebenen Temperaturen (s. hierfür Gebrauchsanweisung), sowie bei Bildung von Kondensat und in aggressiven Medien nutzen.
9. Das Erzeugnis nicht in Vibrationen bzw. mechanischen Belastungen aussetzen, die die mechanischen Schäden verursachen können. Bei mechanischen Schäden wird keine Garantie übernommen.
10. Bei sichtbaren Schäden nicht nutzen. Das wissentlich nicht intakte Erzeugnis nicht nutzen.
11. Nicht unter bzw. über den angegebenen Temperaturen (s. hierfür Gebrauchsanweisung), sowie bei Bildung von Kondensat und in aggressiven Medien nutzen.
12. Das Gerät jedes Mal abschalten, wenn sein dauernder Betrieb nicht geplant ist.
13. Das Gerät nicht beim Fahren eines Fahrzeuges nutzen, soweit es die Aufmerksamkeit ablenkt sowie in den gesetzlich vorgesehenen Fällen.

1. Používejte výrobek pouze k stanovenému účelu použití.
2. Nerozebírejte. Tento výrobek neobsahuje žádné součásti, které byste mohli opravit. Pro údržbu a výměnu vadného výrobku obraťte se na společnost prodejce nebo na autorizované servisní středisko Defender. Když produkt přebíráte, zkontrolujte, zda je celistvý a zda uvnitř nejsou volně se pohybující objekty.
3. Není vhodné pro děti do 3 let. Tento výrobek může obsahovat malé součásti.
4. Ne dopouštějte zásahu vláhy na výrobek a dovnitř. Neponořujte výrobek do kapaliny.
5. Nevystavujte výrobek vibracím a mechanickým zatížením, které by mohly způsobit mechanické poškození výrobku. V případě mechanického poškození na výrobek se nevztahuje žádná záruka.
6. V případě viditelných poškození tento výrobek nepoužívejte. Nepoužívejte zjevně vadný výrobek.
7. Nepoužívejte výrobek pod nebo pod doporučenou teplotou (viz Návod k použití), při vzniku kondenzovaného vlhkosti a v agresivním prostředí.
8. Neberte ústý.
9. Nepoužívejte výrobek pro průmyslové, lékařské a výrobní účely.
10. Pokud se připravá zboží prodraví při nízkých teplotách, před použitím nechte zboží ohřát v teplé místnosti (+16-25 °C) po dobu 3 hodin.
11. Das Gerät jedes Mal abschalten, wenn sein dauernder Betrieb nicht geplant ist.
12. Das Gerät nicht beim Fahren eines Fahrzeuges nutzen, soweit es die Aufmerksamkeit ablenkt sowie in den gesetzlich vorgesehenen Fällen.

Verwendungsziel: Computerstuhl für den Hausgebrauch
Technische Spezifikationen und Merkmale des Produkts finden Sie auf der Verpackung und auf der Website defender-global.com
Importeur: Defender Technology OÜ, Betooni str 11, 11415, Tallinn, Estonia.
Hersteller: Anji Funuo Furniture CO., LTD. Address: NO. 35, Toubu Road, Dipu Street, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, China.
Lebensdauer – 2 Jahre. Nicht zertifizierungspflichtig. Herstelungsdatum: siehe die Verpackung.
Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Änderungen an der Ausstattung und technischen Daten in dieser Anleitung vorzunehmen. Die aktuelle und vollständige Version der Anleitung finden Sie auf der Webseite www.defender-global.com Hergestellt in China.

Životnost – 2 roky. Nepodléhá povinné certifikaci. Datum výroby: viz obal. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu konfigurace a technických charakteristik uvedených v této příručce. Nejnovější a úplná verze příručky je k dispozici na www.defender-global.com Vyrobeno v Číně.

Záruční servis se neprovádí v následujících situacích:

1. Uplynutí záruční doby (záruční doba se vypočítává ode dne prodeje konečnému uživateli).
2. Nesprávné připojení k elektrické síti. 3. Porušení bezpečnosti záručních těsnění, upevnění spojovacích sestav skříně, přítomnost prvků, fixačních vložek na korpusu; nahrazení částí na vnější a vnitřní části na produktu. 4. Ako produkt, určený na domácnost, používá se v profesionálních účelích. 5. Poškození v důsledku vnějších předmetů, látek, kapalin nebo hmyzu dovnitř produktu. 6. Poškození v důsledku porušení normální práce napájecí sítě - 220 V +/- 10% (kromě automatických regulátorů napětí). 7. Pokud byl produkt otevřen a opraven neoprávněnou osobou prodejcem. 8. Nesprávná obsluha nebo neoprávněné zacházení. 9. Poškození produktu v důsledku přírodních katastrof. 10. Přítomnost prvků indukujících mechanické poškození (pád, náraz). 11. Invalidita připojených zařízení jiných výrobců.



ES SILLA PARA COMPUTADORA INSTRUCCIÓN

¡Atención!

1. Verifique todas las piezas antes del montaje.
2. Las imágenes de esta guía pueden no parecerse a su silla, pero la guía de instrucciones es la misma independientemente del modelo.
3. No utilice la silla a menos que todos los tornillos y pernos estén apretados.
4. Al menos cada seis meses revise todos los tornillos y pernos para asegurar de que estén apretados; cuando los tornillos y pernos están flojos, puede causar peligro o ruido.
5. No utilice la silla como escalón/escalera.
6. No utilice agua para limpiar la silla, use solo limpiador en seco para quitar el polvo o utilice un limpiador profesional de cuero.

Declaración de conformidad. El funcionamiento del dispositivo (dispositivos) puede verse afectado por estática fuertes, campos eléctricos o de alta frecuencia (instalaciones de radio, teléfonos móviles, microondas, descargas electrostáticas). Si esto ocurre, intente aumentar la distancia de los dispositivos que causan la interferencia.

Eliminación. No desheche este aparato como residuo doméstico convencional. Devuélvalo a un punto de recogida de reciclado de piezas eléctricas y electrónicas WEEE. Con ello ayudará a preservar los recursos naturales y a proteger el medio ambiente. Contactar con su vendedor o las autoridades locales para obtener más información.

Reglas y condiciones del uso seguro y eficaz del producto. Medidas de precaución:
1. Utilice el producto como es debido directamente.

2. No despiece el producto. El producto no contiene piezas que se puedan reparar de forma independiente.
3. No desmonte. Este producto no contiene partes que estén autorizadas a repararse por el usuario. En caso de mantenimiento y sustitución del artículo defectuoso

